

110 11 880 - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France

Notice de Montage

Entrée d'air EAI
débit : 30 m³/h

ALDES

Service
consommateurs

N°Azur 0 810 202 224

Prix appel local

ALDES

www.aldes.com

DIMENSIONS

Dimensionnement de la fente

L = 250 à 350 mm - H = 15 à 40 mm

Le respect du dimensionnement de la fente est impératif pour garantir le débit de l'entrée d'air. La fente doit être percée à l'usine de fabrication des menuiseries et non sur le chantier.

Dimensionnement de l'entrée d'air EAI

Dimensionnement de l'auvent

MONTAGE

1 - Enlever le capot de l'entrée d'air

2 - Positionner l' entrée d'air face à la fente à l'aide des 2 ergots.

3 - Fixer l'entrée d'air à l'aide de vis de diamètre 3,5 mm.

4 - Remettre le capot en s'assurant que la mousse n'obture pas le passage de l'air.

5 - Fixer le auvent extérieur à l'aide de vis de diamètre 3,5 mm.

INSTALLATION

A - Les différentes possibilités d'installation

Montage menuiserie

Montage en haut de fenêtre

Montage en traversée de mur

Montage en coffre de volet roulant

B - Conseils d'installation et d'entretien

• Les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon.

• Elles doivent être positionnées, si possible, dans la partie haute des fenêtres ou sur la face verticale du coffre de volet roulant (permet un meilleur balayage des pièces).

• Le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond : suppression de l'effet courant d'air.

• Les entrées d'air doivent être entretenues et vérifiées une fois par an au minimum.

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modifications liées à l'évolution de la technique. Le contenu de cette notice peut être modifié sans préavis.