



### Uponor Q&E Tête d'expansion M12 Rapid Seal

N° art.	Dimension	Qté 1	unité
1119380	9,9x1,1	1	pièce

### Uponor Q&E Tête d'expansion M12/M18 Rapid Seal



N° art.	Dimension	d mm	s mm	P bar	stroke mm	Qté 1	unité
1119381	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	pièce
1119382	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	pièce
1119384	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	pièce
1119385	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	pièce
1119386	32x2,9	32	2,9	6	14/25	1	pièce

Matériel  
disponible  
à la location  
Page 193



### Uponor Q&E Tête d'expansion M18 H

N° art.	Dimension	d mm	s mm	P bar	stroke mm	Qté 1	unité
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	pièce
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	pièce

Matériel  
disponible  
à la location  
Page 193



### Uponor Q&E tête d'expansion VLD

N° art.	Dimension	d mm	s mm	P bar	stroke mm	Qté 1	unité
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	pièce
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	pièce
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	pièce
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	pièce

Matériel  
disponible  
à la location  
Page 193



### Uponor Q&E batterie pour machine à expandre M18 PEX

N° art.	Dimension	Qté 1	unité
1085100	5.0Ah	1	pièce



### Uponor Q&E batterie pour machine à expandre M12

N° art.	Dimension	Qté 1	unité
1061185	4Ah	1	pièce



### Uponor Q&E chargeur de batterie pour machine à expandre M12/M18

N° art.	Dimension	Qté 1	unité
1085101	220-240V/50-60Hz	1	pièce