


Maintenance




La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire entier doit être remplacé.

Caractéristiques techniques

Modèle	IP/IK	Batterie	Durée	P.		N.P.		VEILLE		P.		N.P.		Portée	Poids
				VA	W	VA	W	VA	W	VA	W				
OVA59105	IP40/IK04	3,2V 0,57Ah LiFePO4	1 h	50	50	10	4,65	1,60	3,7	1,0	26	0,60			

IST004130-Ed-03-02/2022



ELIMINATION

La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.


Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
<http://www.schneider-electric.com>

Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.

EXIWAY SMARTEXTIT IP40 CE



Schneider Electric




« Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité » – NF413.
Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance. Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès du LCIE www.lcie.fr ou sur www.marque-nf.com

Dimensions

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXPLOSION OU COUP D'ARC



- Couper l'alimentation électrique avant de travailler sur l'équipement.
- L'équipement doit être installé seulement par du personnel électricien qualifié.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.







X	Y	Z	K1	K2	K3	K4	K5	mm.
260	190	45,2	32	83,5	235	32	32	

Entrée des câbles/tube




Installation







Raccordements



Recharge



Parametrage du bloc



Signalisations

