


Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage



Exemple d'image



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage manuel sans fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

Caractéristiques

- Rinçage à double touche déclenchable

Contenu de la livraison

- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V

- Alimenté par pile
- Facile à installer et à entretenir

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Fréquence radio	868.4 MHz
Portée radiocommande	10 m

- Matériel de fixation

N° de réf.	B	H	T
241.568.00.1	8.8 cm	8.8 cm	1.8 cm