

Avec la solution IOT de pilotage à distance Hitachi,

DISPONIBILITÉ
ÉTÉ 2023


CLIENT FINAL

Votre confort et vos économies au bout du doigt !


Pilotez votre confort à distance avec la nouvelle application smartphone et Web.



client final





Installation / appairage
simples et rapides
via l'assistant WIZARD



Gestion intuitive des zones
chauffage

Mode Vacances



Programmation
hebdomadaire facile grâce
à l'assistant WIZARD

Consommations
(disponible fin 2023)



Comment connecter ma Yutaki ?



Nouvelle passerelle
connectée ATW-IOT-01



Cloud



Pour connecter un Yutampo R32, ajouter ATW-HCD-01


prenez le contrôle partout, à tout moment !

DISPONIBILITÉ
ÉTÉ 2023

PROFESSIONNEL

Analysez votre parc et prenez le contrôle à distance !

Suivez votre parc et intervenez à distance
grâce aux nouvelles applications
smartphone et Web.




Name	Owner	Devices	Installer Access
My Device	hit	2023-1-1-1	✓
Hitachi Hitachi	hit	2023-1-1-1	✓
Concours	hit	2023-1-1-1	✓
Default installation	hit	2023-1-1-1	✓
Default installation	hit	2023-1-1-1	✓
Default installation	hit	2023-1-1-1	✓
Default installation	hit	2023-1-1-1	✓
Default installation	hit	2023-1-1-1	✓



Visualisation et suivi du parc d'installation en temps réel, à distance

Données de fonctionnement sur
3 mois et plus de 80 paramètres



Time	Area	From	On/Off	Mode	Setting Temperature	Overhaul
2023-1-1-1 00:00:00	Hit Water Tank	Web	-	-	71°C	hit
2023-1-1-1 00:00:00	Swimming Pool	Web	-	-	24°C	hit
2023-1-1-1 00:00:00	Hit Water Tank	Web	-	-	71°C	hit
2023-1-1-1 00:00:00	Living Room	Web	-	-	23°C	hit
2023-1-1-1 00:00:00	Living Room	Smartphone	-	-	-	hit



Code défaut et description
+ procédure de dépannage

Historique des commandes

Commandes à distance : température,
marche / arrêt, lois d'eau*
(*disponible fin 2023)

Comment connecter mes installations ?





Nouvelle passerelle
connectée ATW-IOT-01



Cloud



client final



1. Demande d'accès envoyée après ajout de l'ID passerelle dans l'espace PRO
2. Accès effectif après validation mail du client final.



mainteneurs

