

Geberit Clean Handy



Exemple d'image

Utilisation

- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit telles des robinetteries de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires

- Pour modifier les modes de fonctionnement des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Caractéristiques

- Alimenté par pile

N° de réf.	B	H	T
115.831.00.1	3.6 cm	1.9 cm	10.8 cm