Liste des accessoires et compatibilités

Référence accessoire	Description	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKIH	YUTAKI H COMBI	YUTAKI M 4,3 ET 8 KW	YUTAKI M 11 À 16 KW	YUTAMPO R32
Accessoires	de contrôle									
PC-ARFH1E	Télécommande filaire	:		•	•		:			:
PC-ARFH2E	Télécommande filaire	•	•			•	•	•	•	:
ATW-TYD-01	Interface H01 radio à compensation d'ambiance PAC compatibles selon date de production, vérifier auprès d'Hitachi. Non compatible avec ATW-IOT-01.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-RTU-07	Thermostat radio à compensation d'ambiance 1er circuit	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-06	Thermostat radio à compensation d'ambiance 2ème circuit	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-RTU-04	Thermostat ON/OFF radio	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-IOT-01	Passerelle CSNET Home Non compatible avec ATW-TYD-01.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-HCD-01	Adaptateur HLINK pour thermostats radio et dispositifs centraux type Modbus / KNX / ATW-IOT-01									•
ATW-YMM-02	Armoire de contrôle (contrôleur en option)							•	•	•
ATW-YCC-01	Armoire de régulation Cascade			•	•					
ATW-YCC-03	Armoire de régulation Cascade	•	•			•	•	•	•	
ATW-AOS-02	Boitier de sorties auxilières 4 ports	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-OFC-02	Câble connecteurs entrées / sorties configurables									•
ATW-FCP-01	Cache obturation				•					
ATW-FCP-03	Cache obturation Yutaki 2.0 et H	•	•			•	•			
ATW-KNX-02	Interface de communication KNX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-MBS-02	Interface de communication Modbus Single	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HC-A16MB	Passerelle MODBUS pour systèmes multiples YUTAKI (jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade, 16 UI DRV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HC-A64MB	Passerelle MODBUS pour systèmes multiples YUTAKI (jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade, 64 UI DRV)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires	hydrauliques									
ATW-2TK-08	Kit 2 zones (intégrable uniquement sur modèle 220L)	:	•				•			•
ATW-2TK-07	Kit 2 zones (non intégrable) version murale	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-AQT-01	Aquastat de sécurité maxi sol	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nous consulter	Bouteille de découplage hydraulique pour PAC	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-WCV-01	Clapet anti-retour d'eau	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATW-DPOV-01	Soupape de décharge différentielle	•	•	•	•	•	•	•	•	· · ·

Référence accessoire	Description	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKIH	YUTAKI H COMBI	YUTAKI M 4,3 ET 8 KW	YUTAKI M 11 À 16 KW	YUTAMPO R32
Accessoires	Eau Chaude Sanitaire									
ATW-CP-05	Anode active Titane		•				•		:	•
DHWT-200S- 3.0H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 200L - Acier Inox	•		•		•		•	•	
DHWT-300S- 3.0H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 300L - Acier Inox	•		•		•		•	•	•
DHWS200S- 2.7H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 200L - Acier Inox				•					
DHWS260S- 2.7H2E	Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire 260L - Acier Inox				•					
ATW-FWP-02	Kit pour installation ballon déporté Yutaki S80 Combi (Ballon ECS à coté de l'unité intérieure)				•					
ATW3WV-01	Vanne 3 voies d'inversion directionnelle - Application ECS, Piscine	•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessoires	: sondes									
ATW-ITS-01	Sonde d'ambiance filaire	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-20S-02	Sonde extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	
ATW-WTS-02Y	Sonde universelle pour sanitaire, découplage hydraulique, 2 ^{ème} circuit, piscine, solaire, ballon ECS si pas DHWT Hitachi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires	mode rafraichissement									
ATW-CKS-01	Kit réversible Yutaki S 2.0 4,3 à 8kW	•							:	
ATW-CKS-02	Kit réversible Yutaki S 2.0 11 à 16kW et Yutaki H	•				•				
ATW-CKS-03	Kit réversible Yutaki S 2.0 20 à 24kW	•								
ATW-CKM-01	Kit réversible Yutaki M							•	•	
ATW-CKSC-02	Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H combi - Isolation + cavalier		•				•			
ATW-CKSC-03	Kit réversible Yutaki S Combi 2.0 et H combi - Isolation + cavalier + pompe d'évacuation		•				•			
Accessoires	s groupes extérieurs	•							•	
WEH 6E	Réchauffeur en ligne	:		•	•			•	•	

Liste des accessoires et compatibilités groupes extérieurs

Référence accessoire	Description	RAS-(1.5-3) RAS-(4.0-10.0 WHVRP2E WH(V)NPE		RASM-(2-3) VR2E	RASM-(4-6) (V)NE	RASM-(4-7)(V) R(W)1E	
Divers							
DH-SP63A	Résistance bac condensat	•		•	:	:	
DH-SP280A	Résistance bac condensat					•	
DBS-12L	Raccordement d'évacutation des condensats	•					
DBS-26	Raccordement d'évacutation des condensats		•				
Capots Défle	ecteurs flux d'air / Protection vent - Zi	inc					
AG-264	Déflecteur flux d'air Yutaki 2-3 CV	•		•	:	:	
AG-335A	Déflecteur flux d'air Yutaki 4-10 CV		•		•	•	
WSP-264	Capot protection vent Yutaki 2-3 CV	•		•			
WSP-160A	Capot protection vent Yutaki 4-10 CV		•		•	•	
Capots prot	: ection Neige - Zinc	:	: :		:	:	
ASG-SP10FTB	Capot protection neige face (Semi)	•		•	:	:	
ASG-SP11FTB	Capot protection neige face (Complet)	•		•			
ASG-NP335F1	Capot protection neige face (Semi)		•		•		
ASG-SP11FC	Capot protection neige face (Complet)		•		•		
ASG-SP10BTB	Capot protection neige arrière	•		•			
ASG-NP160B	Capot protection neige arrière (Semi)		•		•	•	
ASG-SP11BA	Capot protection neige arrière (Complet)		•		•	•	
ASG-SP10LTB	Capot protection neige gauche	•		•			
ASG-NP160L	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•	
ASG-SP11LA	Capot protection neige gauche (Complet)		•		•	•	
Capots prot	ection Neige - Acier inoxydable				•		
ASG-SP10FTBS	Capot protection neige face (Semi)	•		•	:	:	
ASG-SP11FTBS	Capot protection neige face (Complet)	•		•			
ASG-NP335FS4	Capot protection neige face (Semi)		•		•	•	
ASG-SP11FCS2	Capot protection neige face (Complet)		•		•	•	
ASG-SP10BTBS	Capot protection neige arrière (Semi)	•		•			
ASG-NP280BS4	Capot protection neige arrière (Semi)		•		•	•	
ASG-SP11BAS2	Capot protection neige arrière (Complet)		•		•	•	
ASG-SP10LTBS	Capot protection neige gauche (Semi)	•		•			
ASG-NP280LS4	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•	
ASG-SP11LAS2	Capot protection neige gauche (Semi)		•		•	•	

Accessoires de contrôles



Télécommande filaire

Réf.: PC-ARFH1E Uniquement compatible avec Yutaki S80 & S80 Combi. Incluse sauf Yutaki S80.



Télécommande filaire

Réf. : PC-ARFH2E Incluse sauf Yutaki M.



Thermostat radio à compensation d'ambiance

1^{er} circuit. Réf. : ATW-RTU-07



Thermostat radio à compensation d'ambiance

2^{ème} circuit. Réf. : ATW-RTU-06



Thermostat ON/OFF radio

Réf.: ATW-RTU-04



Interface H01 Radio à compensation

Réf. : ATW-TYD-01

Non compatible avec ATW-IOT-01 Modèles PAC compatibles selon date de production, vérifier auprès d'Hitachi.



Passerelle CSNET Home Hitachi

Passerelle de communication. Intégration environnement IOT Hitachi. Non compatible avec ATW-TYD-01 Réf.: ATW-IOT-01



Adaptateur HLINK

Permet de connecter un ballon Yutampo au système centralisé ATW-IOT-01 / ModBus / KNX

Réf. : ATW-HCD-01



Armoire-de-contrôle

Uniquement pour les modèles Yutaki M 11 à 16kW R32. Regroupe les raccordements électriques et la télécommande.

Réf.: ATW-YMM-02



Armoire de régulation cascade

Gestion d'une cascade jusqu'à 8 Yutaki d'une même gamme et de même puissance (mono-triphasé). Uniquement compatible Yutaki S80 & S80 Combi.

Réf. : ATW-YCC-01



Armoire de régulation cascade

Gestion d'une cascade jusqu'à 8 Yutaki d'une même gamme et de même puissance (mono-triphasé). Non compatible Yutaki S80/S80 Combi.

Réf. : ATW-YCC-03



Boîtier de sorties auxiliaires

4 ports disponibles : fonctionnement, alarme, refroidissement, thermo-

Réf.: ATW-AOS-02



Câbles connecteurs Yutampo R32

Pour Entrées / sorties configurables. Réf. : ATW-OFC-02



Cache frontal* Yutaki S80 Combi

À utiliser en cas de déport de la télécommande dans l'ambiance. Réf. : ATW-FCP-01



Cache frontal* Yutaki 2.0 et H

À utiliser en cas de déport de la télécommande dans l'ambiance. Réf. : ATW-FCP-03



Interface de communication KNX®

Passerelle de communication. Intégration environnement KNX®. Réf. : ATW-KNX-02



Interface de communication Modbus

Passerelle de communication. Intégration environnement Modbus®.

Réf.: ATW-MBS-02



Passerelle Modbus pour systèmes multiples Yutaki

(jusqu'à 8 unités, avec ou sans contrôleur en cascade). Réfs. :

HC-A16MB HC-A64MB

Accessoires hydrauliques



Kit 2 zones intégrable

Cet accessoire est indispensable lorsque 2 niveaux de température distincts doivent être maintenus. Réf. : ATW-2TK-08 (pour Yutaki S et H COMBI 220L uniquement).



Kit 2 zones avec vanne 3 voies et circulateur mural

Cet accessoire est indispensable lorsque 2 niveaux de température distincts doivent être maintenus. Réf.: ATW-2TK-07



Aquastat de sécurité maxi sol

Cet accessoire est indispensable lorsque l'émetteur de chaleur est de type plancher (DTU 65-14). Réf.: ATW-AQT-01



Bouteille de découplage hydraulique pour PAC

Cet accessoire sépare hydrauliquement le réseau des émetteurs et de la chaudière de celui de la PAC.



Clapet anti-retour d'eau Réf.: ATW-WCV-01



Soupape de décharge différentielle

Cet accessoire garantit un débit constant au travers du condenseur de la PAC.

Réf.: ATW-DPOV-01

Accessoires Eau Chaude Sanitaire



Anode active Titane

Réf.: ATW-CP-05



Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire

Cuve acier inoxydable.

Réfs. : 200 L : DHWT-200S-3.0H2E (HxD) 1270x595 mm

300 L: DHWT-300S-3.0H2E (HxD) 1750x595 mm



Ballon de stockage d'Eau Chaude Sanitaire

Cuve acier inoxydable.

Réfs. : 200 L : DHWS200S-2.7H2E 260 L : DHWS260S-2.7H2E



Kit pour installation avec ballon déporté

Kit pour installation du réservoir d'ECS à côté de l'unité intérieure. Réf. : ATW-FWP-02



Vanne 3 voies d'inversion directionnelle

Applications ECS et piscine. Réf.: ATW-3WV-01

Accessoires: sondes



Sonde d'ambiance filaire Réf.: ATW-ITS-01



Sonde extérieure Réf. : ATW-20S-02



Sonde universelle

Sanitaire, découplage hydraulique, 2^{ème} circuit, piscine, solaire (à prévoir si le ballon n'est pas un DHWT Hitachil.

Réf.: ATW-WTS-02Y

Accessoires mode rafraichissement



Kit réversible Yutaki S 2.0 et H

Equipement nécessaire pour fonctionner en rafraichissement. Réfs.: ATW-CKS-01

ATW-CKS-01 (Yutaki S 2.0 - 4,3 à 8kW) ATW-CKS-02 (Yutaki S 2.0 et H - 11 à 16kW) ATW-CKS-03 (Yutaki S 2.0 - 20 à 24kW)



Kit réversible Yutaki S Combi Kit réversible Yutaki M 2.0 et H Combi Équipement nécessaire pour

Équipement nécessaire pour fonctionner en rafraichissement.

ATW-CKSC-02


ATW-CKSC-03 (avec pompe condensats)

Équipement nécessaire pour fonctionner en rafraichissement. Réf. : ATW-CKM-01

Accessoires groupes extérieurs



Réchauffeur en ligne Réf.: WEH-6E



Résistance bac condensat Réf.: DH-SP63A




Résistance bac condensat Réf.: DH-SP280A



Raccordement d'évacuation des condensats Réf.: DBS-12L



Raccordement d'évacuation des condensats Réf.: DBS-26




Détecteur flux d'air Réf.: AG-264 (Yutaki 2-3 CV)



Détecteur flux d'air Réf.: AG-335A (Yutaki 4-10 CV)



Capot protection vent Réf.: WSP-264 (Yutaki 2-3 CV)



Capot protection vent Réf.: WSP-160A (Yutaki 4-10 CV)



Capot protection neige face en Zinc

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :

- ASG-SP10FTB (Semi) - ASG-SP11FTB (Complet)

Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE: - ASG-NP335F1 (Semi) - ASG-SP11FC (Complet)




Capot protection neige arrière en Zinc

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE:

- ASG-SP10BTB

Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :

- ASG-NP160B (Semi)
- ASG-SP11BA (Complet)



Capot protection neige gauche en Zinc

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1

et RASM-(2-3)VRE: - ASG-SP10LTB

Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :

- ASG-NP160L (Semi) ASG-SP11LA (Complet)



Capot protection neige face en Acier inoxydable

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :


- ASG-SP10FTBS (Semi) - ASG-SP11FTBS (Complet)

Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE et RASM-(3-6)(V)NE :

- ASG-NP335FS4 (Semi) - ASG-SP11FCS2 (Complet)
- Capot protection neige arrière en Acier inoxydable Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE:

- ASG-SP10BTBS (Semi) Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE

- et RASM-(3-6)(V)NE: ASG-NP280BS4 (Semi)
- ASG-SP11BAS2 (Complet)



Capot protection neige gauche en Acier inoxydable

Réfs. RAS-(2.0-3.0)WHVRP1 et RASM-(2-3)VRE :

- ASG-SP10LTBS (Semi)

Réfs. RAS-(4.0-10.0)WH(V)NPE

- et RASM-(3-6)(V)NE:
 ASG-NP280LS4 (Semi)
- ASG-SP11LAS2 (Complet)