

Kits Infrarouge		Commandes filaires					
							
Référence	MULTIPLES	RBC-ASCU11-E	RBC-AMTU31-E	RBC-AMSU52-E	RBC-AWSU52-E	NRC-01HE	BMS-IWF0010UCP-E
Gamme UI	RAV & DRV	RAV & DRV	RAV & DRV	RAV & DRV	RAV & DRV	DRV	RAV & DRV
Type UI	toutes	toutes	toutes	toutes	toutes	caissons double-flux VN-M et MMD-VN	toutes
Dimensions télécommande (H x L x P) (mm)	157 x 56 x 19	86 x 86 x 16	120 x 120 x 16	120 x 120 x 20	120 x 120 x 20	120 x 120 x 16	120 x 120 x 28
Sonde de température ambiante		●	●	●	●	●	
Nombre d'UI RAV connectables	1	1 à 16 *	1 à 16 *	1 à 16 *	1 à 16 *	NA	1
Nombre d'UI DRV connectables	1	1 à 16 *	1 à 16 *	1 à 16 *	1 à 16 *	1 à 8	1
Type d'interface	icônes	icônes	icônes	menus en français	menus en français + app	icônes	app
Fonctions standards	On/off	●	●	●	●	●	●
	Choix du mode	●	●	●	●	●	●
	Consigne (mini/maxi)	● (17 -30°C)	● (18 -29°C)	● (18 -29°C)	● (18 -29°C)	● (18 -29°C)	● (18 -29°C)
	Vitesse ventilation	●	●	●	●	●	●
	Orientation flux d'air	●	●	●	●	●	●
Programmation	Timer	●	● (Off)	●	●	●	
	Hebdomadaire			●	●		●
Fonctions avancées**	Double point de consigne			●	●		
	Soft Cooling			●	●		
	Mode réduit			●	●		●
	Mode économies			●	●	●	
	Hors-gel			●	●	●	●
	Verrouillage			●	●		●
	Suivi de consommations				● (RAV R32)	● (RAV R32)	● (RAV uniquement)
	Rotation / Backup auto.		●	●	●	●	
	Nommer pièces				●	●	●
Bluetooth					●		
Installation et maintenance	Indicateur filtres			●	●		
	Affichage erreur	●	●	●	●	●	●
	Paramétrages système		●	●	●		
	Affichage N° de série UE/UI			●	●		
	Fonctionnement forcé			●	●		
	Easy Setup (mise en service facile)			●	●		
	Easy Monitor (maintenance facile)			●	●		
	Contrôle de fuites ***		●	●	●	●	
Estimation pressions ***		●	●	●	●		
Option diffuseur 3D TCB-TDL	Pilotage volets horizontaux		●	●	●		
	Pilotage volets verticaux			●	●		

* Jusqu'à 16 unités uniquement dans le cas de systèmes en protocole TU2C-Link (unités RAV-HM, DRV SMMSu, DRV SHRM Advance, DRV Mini-SMMS R32) ; 8 maximum dans tous les autres cas.

** Des fonctions ne sont pas disponibles sur certaines unités intérieures : se reporter aux notices de ces dernières pour le détail exhaustif. *** disponible uniquement sur groupe DI 1, 1,5, 2 et 6 CV.

CAPTEUR DE PRÉSENCE (GAMMES RAS, RAV & DRV)

Kits capteur de présence pour cassettes



Ces kits s'intègrent aux sous-faces des cassettes.

- Programmation d'une période d'absence (de 30 à 150 min)
- Deux modes de fonctionnement au choix en cas d'absence pendant la durée choisie initialement : soit l'unité passe en stand-by (thermo-off), soit elle s'arrête complètement.

Fonctionne uniquement avec les commandes filaires RBC-A(M/W)SU52-E (RAV/DRV) ou RB-RWS21-E (RAS).
Ce kit ne peut pas être installé sur une cassette en même temps qu'un récepteur de télécommande infrarouge.
Au sein d'un groupe de contrôle, prévoir un kit capteur de présence par unité intérieure.

Cassette 4-voies 600x600
RAS, RAV & DRV

TCB-SIR41UMP-E

Cassette 4-voies 840x840
RAV & DRV
(avec sous-face blanche RBC-U33P-E)

TCB-SIR33UP-E

Smart Cassette
RAV

TCB-SIR41U-E

Cassette 1-voie
RAV & DRV

TCB-SIR41UY-P-E